

FDV – Dokumentasjon

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rev. dato:

2018-04-05

Dok nr.:

Godkjent av:
RAB

Produsent/Leverandør			
Foss Snekkeri AS		Stensveien 29	7335 Jerpstad
Tlf.: 72495800	Faks:	E-mail: post@fossl.no	Internett: www.fossl.no
Materialspefikasjon Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel			
Skrog	Premium og Komfort 18 mm spon med. Melaminbelegg.		
Skuffer	Solide stålskuffer med underliggende justerbare rulleskinner i stål, med dempere og stoppere. Skuffene er solide med stiv (16 mm) bunn. Tåler belastning på 40-70 kg.		
Hengsler	Skjulte hengsler i helmetall, fjærbelastet og selvluukkende. Standard kan åpnes 110°. Hengslene er trinnløs justerbare på hengsel og festeplate. Demping i hengsler.		
Knotter og håndtak	Variert utvalg i størrelser i metall, tre og porselen.		
Fronter	Variert utvalg i heltre, finer eller MDF i malt/beiset utførelse eller høytrykkslaminat alt etter kjøkkenmodell.		
Overflatebehandling	Malte kjøkken produseres normalt med 2 strøk grunning og 1 toppstrøk.		
Underleverandørliste Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel			
Skrog	Navn: TNC-COMPONENTS OÜ		Adresse: Ehitajate 130A, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa 30222, Estonia
	Tlf.: +372 33 2895	Faks:	E-mail: info@tnc.ee
Maling og beis	Navn: Sherwin Williams AS		Adresse: PB 70, 2021 Skedsmokorset
	Tlf.: 63 87 10 20	Faks: 63 87 71 81	E-mail: norway@sherwin.com
Beslag (hengsler)	Navn: Julius Blum		Adresse: Postboks 1110 Flattum, 3501 Hønefoss
	Tlf.: 32 12 70 20	Faks: 32 12 70 03	E-mail:
Beslag (trådbakker, glideskinner, karuseller, rister)	Navn: Pelly Industri AB		Adresse: Postboks 70, 33033 Hillerstorp, Sverige
	Tlf.: (46)37037350	Faks: (46) 37022708	market@pelly.eu
Dør- og skuffefronter	Navn: Div. leverandører alt etter modell.		Adresse:
	Tlf.:	Faks:	E-mail:
Skuffer	Navn: Grass GmbH		Adresse: Grass Platz 1, 6973 Höchst/Austria
	Tlf.: +43 5578 701 00	Faks.:	E-mail: info@grass.eu
Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner			
Renhold:	Skrog og dører:	Daglig renhold bør skje med en myk klut fuktet i lunkent vann – tørkes så med en tørr klut tilslutt. Flekker som ikke lett kan fjernes benytt vanlige rengjøringsmidler som finnes i hus, men bruk ikke midler som kan isolere (f.eks grønnsåpe) Bruk aldri: Aceton, salmiakk, skuremidler, eller annet med slipende effekt.	
Renhold:	Benkeplater i høytrykkslaminat	Etter montering skal platene gjøres grundig rene. Ved vanskelige flekker kan tynner eller sprit brukes. Vask deretter platen med grønnsåpevann. Daglig renhold benyttes rent vann uten vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som riper.	
Renhold:	Benkeplater i heltre	De fleste benkeplater i heltre blir oljet. Dette for å beskytte mot fuktighet og uttørring. Platene leveres oljet fra fabrikk. Platenes overside må oljes 4 ganger snarest etter montering, 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første mnd bruk – deretter 1-2 ganger pr år, alt etter behov.	
Etterjustering av hengsel		Etter en tid bør hengslene etterjusteres. Dette gjøres enkelt med en skrutrekker.	
Ettertrekking av vannlås		Vannlås bør trekkes til med håndmakt etter en liten tids bruk.	
Skader		Skader på dører, skrog, m.v. bør utbedres snarest. Benytt vedlagt flikklakk ved malte kjøkken.	
Annet			
Reklamasjoner:	Kontakt Foss Snekkeri AS nærmeste forhandler v/selger (senest 3 dager etter mottatt vare)		
Garantier:	Alle kjøkkenskap har 30 års funksjonsgaranti. KOMFORT modeller har 15 år.		
Kvalitet:	Foss Snekkeri AS har over 60 års erfaring i produksjon av kvalitetskjøkken.		
Sertifisering:			