

Sted: Løkken Verk
Dato: 25.11.08

Informasjonsskriv vedrørende hvitoljede eikeplater

Benkeplater i hvitoljet eik er populært – men krever vedlikehold ut over det normale!

Vi ønsker å informere om følgende:

Alle benkeplater i heltre krever regelmessig oljebehandling.

Benkeplater i heltre med hvitolje krever ekstra innsats, fordi:

- Platen slites forskjellig over tid i ulike arbeidssoner og kan derfor etter kort tid fremstå som skjoldete. **Dette er helt naturlig og er ikke reklamasjonsgrunn.**
- Påføring av ny hvitolje vil ikke løse problemet – heller bare fremheve de opprinnelige skjoldene.
- Platen må pusses ned før ny hvitolje kan påføres – og denne oljen må da påføres på hele platen.

Problematikken kan unngås ved at det velges heltre plater med klar olje i stedet.

Spørsmål kan rettes til Foss Plater AS v/Morten Foss på

e-post: morten@fossplater.no eller på telefon 72 49 83 30.

Med vennlig hilsen

Foss Plater AS